

Venttiilien puhdistus

Poistoilmaventtiilit on säädetty siten, että ilmanvaihto toimii koko talossa parhaalla mahdollisella tavalla. Ilmanvaihtoventtiilien säätöjä ei saa muuttaa. Venttiilit kannattaa puhdistaa säännöllisesti päältäpäin, mutta venttiilin keskiosaa (lautasta) ei saa irrottaa pesua varten. Jos lautasen ja rungon väliin on kertynyt likaa, jota ei saa pyyhkimällä pois, venttiiliin voi irrottaa kehikkoineen seinästä kiertämällä kehikkoa vastapäivään ¼ kierrosta. Myös tuloilmaventtiilit ja korvausilmaventtiilit ikkunoiden yläpuolella on hyvä tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti. Siivoojat ja siivoustyönjohtajat neuvovat ja ohjaavat tarvittaessa.

Poistoilmaventtiilin puhdistus:



1. Irrota venttiili ulkoreunasta eli kaulusosasta kiertäen.



2. Pese likaantunut venttiili kiertämättä keskellä olevaa säätöosaa. Keskellä olevan säätöosan ja kauluksen väliin jäävä rako on pidettävä puhtaana, se vaikuttaa venttiilin poistotehoon.



3. Kun olet puhdistanut venttiilin, laita se takaisin kaulusosasta kiertäen.



4. Keskikappaletta eli säätöosaa ei saa säätää itse. Keskikappale on lukittu kanavatarkastuksessa ja säädetty niin, että oikeat ilmamäärät poistuvat asunnosta.